

S HOUSEGARD NOTE DC324NX DÖRR- OCH FÖNSTERKONTAKT

Vi rekommenderar att du tar dig tid att läsa den har bruksanvisningen så att du förstår alla funktioner.

Dörrkontakten är en magnetisk sensor i 2 delar som används för att i realtid upptäcka om en dörr eller ett fönster är öppen eller stängd. Om hubben noterar att en dörr eller ett fönster öppnas eller stängs skickas ett meddelande direkt till din mobiltelefon.


Se "Housegard Note – Snabbguide" för mer information. Den finns digitalt i appen under Inställningar/Systemspecifikation.

EGENSKAPER

- Säker, pålitlig och smidig trådlös kommunikation.
- Tre typer av status.
- Låg standbyström, lång batterilivslängd.
- Trådlöst kommunikation; säkert, pålitligt och bekvämt.
- Trådlös räckvidd: 50 meter fri sikt.
- Lätt att ansluta till Housegard Note-systemet.


ENHET

Nummer	Namn
1	Lysdiod
2	Knapp
3	Huvuddel
4	Magnet




INSTALLATIONSANVISNING

- Monteringsplats:
- Montera huvuddelen på dörr-/fönsterkarmen.
 - Avståndet mellan huvuddelen och magneten ska vara max 7 mm.
 - Dörrkontakten är lämplig när det inte är någon höjdskillnad mellan dörr/fönster och dörr/fönsterram.
 - Montera huvuddelen och magneten i nivå med varandra.



Figur 1 Dörram och dörr är inte i nivå.



Figur 2 Dörr/dörram och fönster/fönsterram är i nivå.

BYT UT BATTERI



1) Skjut plattan som klisteretiketten är monterad på åt sidan.Ta bort sedan batteriluckan .




2) Ta bort batteriet och sätt i det nya.



3) Stäng batteriluckan.

ANVÄNDARANVISNING

Ta bort batteriisoleringen inför första användningen.



LÄGG TILL ENHET I HOUSEGARD NOTE SMARTA SYSTEM.

Housegard Note Hubb GW124NX och Housegard Note app behövs för att koppla den till systemet.

- Steg 1:** Välj Enhet i appens meny.
- Steg 2:** Klicka på "lägg till" / "+" tecknet i övre högra hörnet. Vid denna tidpunkt ska lysdioden på själva hubben blinka grön.
- Steg 3:** Tryck 3 gånger, inom 2 sekunder på dörrkontaktens knapp.
- Steg 4:** En dialogruta visas i appen. Namnge dörrkontakt.

Se "Housegard Note – Snabbguide" för mer information.

STATUS

Dörrkontakten blinkar röd.	Dörr/fönster öppnas eller stängs.
Grön ikon i app	Normal status. (Dörr/fönster stängd)
Röd ikon i app	Dörr/fönster öppen.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Batteri:	DC3V(CR2450×1)
Standbyströmt:	≤5 µA
Strömförbr. Larm:	≤30 mA
Radiofrekvens:	868 MHz
Trådlöst avstånd:	50 m fri sikt
Miljö:	0 °C till +55 °C, ≤95%(RH)
Storlek:	Huvuddel: 68×34×20 mm Magnet: 62×12×19 mm
Frekvensband:	868-870 MHz
Max radiofrekvenseffekt:	11,54 dBm

FELSÖKNING

Nummer	Problem	Anledning	Lösning
1.	Ikonen i app ändrar inte färg när dörr/fönster öppnas eller stängs.	Hubb ansluter inte till wifi-nätverket.	Kontrollera wifi eller omkonfigurera nätverket.
		Avståndet mellan dörrkontakt och hubb är för långt.	Justera installationsplatsen.
2.	Lysdioden blinkar inte medan dörr/fönster öppnas eller stängs.	Avståndet mellan huvuddel och magnet är mer än 7 mm.	Justera installationsplatsen.
3.	Enhet och Hubb Får inte kontakt med varandra längre.	Lågt batteri.	Byt batteri.
4.	Lysdioden lyser röd hela tiden.	Produkten är trasig.	Kontakta din återförsäljare.

GARANTI

DC324NX levereras med 5 års begränsad garanti mot tillverkningsfel. (Gäller från inköpsdatum.) Batteriet inkluderas INTE av garantin. Garantiansvaret är begränsat till värdet av en motsvarande dörr-/fönsterbrytare. Defekta detektorer kan returneras till återförsäljaren med en beskrivning av problemet. Godkända reklamationer ersätts med en ny detektor av samma typ. Vid reklamation måste kvitto som bekräftar inköpsdatum uppvisas.

N HOUSEGARD NOTE DC324NX DØR- OG VINDUKONTAKT

Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese bruksanvisningen så du forstår alle funksjonene.

Dørkontakten er en magnetisk sensor i 2 deler som brukes i sanntid for å oppdage om en dør eller et vindu er åpent eller stengt. Dersom hubben merker at en dør eller et vindu åpnes eller lukkes, sendes umiddelbart en melding til mobiltelefonen din.


Se "Housegard Note – hurtigguide" for mer informasjon. Den finnes digitalt i appen under Innstillinger/Systemspesifikasjon

EGENSKAPER

- Sikker, pålitelig og enkel trådløs kommunikasjon.
- Tre statustyper.
- Lav standby-strøm, lang batterilevetid.
- Trådløs kommunikasjon, sikkert, pålitelig og enkelt.
- Trådløs rekkevidde: 50 meter frisikt.
- Enkel å koble til Housegard Note-systemet.


ENHET

Nummer	Navn
1	Lysdiode
2	Knapp
3	Hoveddel
4	Magnet




MONTERINGSANVISNING

- Monteringssted
- Monter hoveddelen på dør-/vinduskarmen.
 - Avstanden mellom hoveddelen og magneten skal maks være 7 mm.
 - Dørkontakten egner seg når det ikke er høydeforskjell mellom dør/vindu og dør-/vinduskarmen.
 - Monter hoveddel og magnet i nivå med hverandre.



Figur 1 Dørramme og dør er ikke i nivå.



Figur 2 Dør/dørramme og vindu/vindusramme er i nivå.

SKIFT BATTERI



1) Skyv platen som klistremerket er montert på, og fjern deretter batteridekselet.




2) Ta ut batteriet og sett inn det nye.



3) Lukk batteridekslet.

BRUKSANVISNING

Første gangs bruk. Fjern batteriisolasjonen.



LEGG TIL ENHET I HOUSEGARD NOTE SMARTSYSTEM.

Housegard Note Hubb GW124NX og Housegard Note-appen er nødvendig for å koble den til systemet.

- Trinn 1:** Velg Enhet i appens meny.
- Trinn 2:** Klikk på "legg til" / "+" tegnet i øvre, høyre hjørne. På dette tidspunktet skal lysdioden på selve hubben blinke grønn.
- Trinn 3:** Trykk 3 ganger i løpet av 2 sekunder på dørkontaktens knapp.
- Trinn 4:** En dialogrute vises i appen. Gi dørkontakten navn.

Se "Housegard Note – Hurtigguide" for mer informasjon.

STATUS

Dørkontakten blinker rødt.	Dør/vindu åpnes eller lukkes.
Grønt ikon i appen.	Normal status. (Dør/vindu stengt).
Rødt ikon i appen.	Dør/vindu åpent.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Batteri:	DC3V(CR2450×1)
Standbystrøm:	≤5 µA
Strømbruk Alarm:	≤30 mA
Radiofrekvens:	868 MHz
Trådløs avstand:	50 m fri sikt
Miljø:	0 °C til +55 °C, ≤95%(RH)
Størrelse:	Hoveddel: 68×34×20 mm Magnet: 62×12×19 mm
Frekvensband:	868-870 MHz
Maks. radiofrekvenseffekt:	11,54 dBm

FEILSØKING

Nummer	Problem	Årsak	Løsning
1.	Ikonet i appen endrer ikke farge når dør/vindu åpnes eller lukkes.	Hub kobler ikke til wifi-nettverket.	Kontroller wifi eller rekonfigurer nettverket.
		Avstanden mellom dørkontakt og hub er for stor.	Juster monteringssted.
2.	Lysdioden blinker ikke mens dør/vindu åpnes eller lukkes.	Avstanden mellom hoveddelen og magneten er mer enn 7 mm.	Juster monteringssted.
3.	Enhet og Hubb får ikke kontakt med hverandre mer.	Lavt batterinivå.	Bytt batteri.
4.	Lysdioden lyser rødt hele tiden.	Produktet er ødelagt.	Kontakt forhandleren.

GARANTI

DC324NX leveres med 5 års begrenset garanti mot fabrikasjonsfeil. (Gjeldende fra kjøpsdato.) Batteriet er IKKE dekket av garantien. Garantiansvaret er begrenset til verdien av en ny tilsvarende sensor. Defekte detektorer kan returneres til forhandleren sammen med en beskrivelse av problemet. Godkjente reklamasjoner erstattes med en ny dør/vindu sensor av samme type. Ved reklamasjon må kvittering som bekrefter kjøpsdato fremlegges.

GB HOUSEGARD NOTE DC324NX SMART DOOR/WINDOW CONTACT

We recommend that you take your time to read this user manual in order to fully understand all the features.

The door/window contact is a magnetic sensor that detects if a door or a window is open. If the hub notice that a door or window is opened or closed, the hub will push a message directly to your smart phone.


See “Housegard Note - Quick Guide” for more information. It’s available digitally in the app under Configuration/System instruction.

FEATURES

- Safe, reliable and convenient wireless communication.
- Three kinds of status.
- Low standby current, long battery life.
- Wireless communication; safe, reliable and convenient.
- Wireless distance: 50 meters in an open air.
- Easy to join Housegard Note system.

ILLUSTRATION

Number	Name
1	LED
2	Button
3	Mainframe
4	Magnet



INSTALLATION INSTRUCTION

Installation location:

- If installed on a door, the mainframe is usually mounted on the door frame.
- If installed on a window, the mainframe is usually mounted on the windows frame.
- The distance between the mainframe and the magnet should be max 7 mm after the installation.
- The door/window contact is suitable when the door/window and the door/window frame are at the same level.




Figure 1 Door frame and door do not level.




Figure 2 Window/window frame and door/door frame are at the same level.

REPLACE THE BATTERY



1) Slide the plate on which the sticker label is mounted to one side. Then remove the battery cover.




2) Remove the battery and enter the new.



3) Close the battery cover.

OPERATION INSTRUCTION

Before first use, remove the battery insulation film as shown below.



ADD DEVICE TO HOUSEGARD NOTE SYSTEM.

You need the Housegard Note Hubb GW124NX and Housegard Note app to connect it to the system.

Step 1: Select “Device” from the menu in your app.

Step 2: Click the “add” / “+” sign in the upper right corner. At this point, the LED on the actual hub should flash green.

Step 3: Press the button rapidly 3 times (within 2 seconds) on the device that you would like to connect.

Step 4: A dialog box appears in the app. Name your device (optional).

See “Housegard Note - Quick Guide” for more information.

STATUS

Red LED flashes once on door contact:	Door/Window opened or closed.
Green icon in app	Normal status. (Door/Window closed)
Red icon in app	Door/Window open.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Battery	DC3V(CR2450×1)
Standby current:	≤5 μA
Alarm current:	≤30 mA
Frequency:	868 MHz
Wireless distance:	50 m in an open air
Environment:	0 °C to +55 °C, ≤95%(RH)
Size:	Mainframe: 68×34×20 mm Magnet: 62×12×19 mm
Frequency band:	868-870 MHz
Effective radiated power:	11,54 dBm

TROUBLESHOOTING

Number	Problems	Reasons	Solutions
1.	The icon in app doesn't change color while door / window open or close.	Hub doesn't connect to the wifi network.	Check wifi or re-configure the network.
		Distance between door contact and hub is too long.	Adjust the installation location.
2.	The LED doesn't flash while door/window opens or closes.	The distance between the mainframe and the magnet is more than 7 mm.	Adjust the installation location.
3.	The communication distance between the door contact and the hub is short (<50m).	Low battery power.	Replace battery.
4.	The red LED is on.	Product broken.	Contact your dealer.

WARRANTY

DC324NX comes with a 5-year limited warranty against manufacturing defects.(Valid from date of purchase.) The batteries are not covered by the warranty. Liability under the warranty is limited to the value of an equivalent sensor. Defective sensors should be returned to the retailer, along with a description of the problem. If the claim is approved, the faulty goods will be replaced with a new door/window sensor of the same or an equivalent type. Any claim must be accompanied by a receipt confirming the date of purchase.

DK HOUSEGARD NOTE DC324NX DØR- OG VINDUESKONTAKT

Vi anbefaler, at du sætter tid af til at læse denne brugsvejledning igennem, så du forstår alle funktionerne.

Dørkontakten er en magnetisk sensor i 2 dele, der bruges til i realtid at detektere, om en dør eller et vindue er åbent eller lukket. Hvis hubben bemærker, at en dør eller et vindue åbnes eller lukkes, sendes en besked direkte til din mobiltelefon.


Se ”Housegard Note – Hurtigguide” for yderligere information. Du kan finde den digitalt i appen under ”Indstillinger/Systemspecifikation”.

EGENSKABER

- Sikker, pålidelig og problemfri trådløs kommunikation.
- Tre statustyper.
- Lavt strømforbrug ved standby, lang batterilevetid.
- Trådløs kommunikation; sikkert, pålideligt og praktisk.
- Trådløs rækkevidde: 50 m ved frit sigte.
- Nem at koble til Housegard Note-systemet.

ENHED


Nummer	Navn
1	Lysdiode
2	Knap
3	Hoveddel
4	Magnet




INSTALLATIONSANVISNING

Monteringssted

- Monter hoveddelen på dør-/vindueskarmen.
- Afstanden mellem hoveddelen og magneten må være maks. 7 mm.
- Dørkontakten kan bruges, når der ikke er nogen højdeforskel mellem dør/vindue og dør-/vindueskarm.
- Monter hoveddelen og magneten, så de er i niveau med hinanden.



Figur 1 Dørkarm og dør er ikke i niveau.



Figur 2 Dør/dørkarm og vindue/vindueskarm er i niveau.

UDSKIFT BATTERI



1) Skyv platen som klistremerket er monteret på, og fjern derefter batteridekselet.




2) Tag batteriet ud, og sæt et nyt i.



3) Luk batteridækslet.

BRUGERVEJLEDNING

Fjern batteriisoleringen første gang kontakten anvendes.



TILFØJ ENHEDEN I HOUSEGARD NOTE-SYSTEMET.

Du skal bruge Housegard Note Hubb GW124NX og Housegard Note-appen for at tilføje enheden i systemet.

Trin 1: Vælg ”Enhed” i appens menu.

Trin 2: Klik på ”tilføj” / ”+” -tegnet i øverste højre hjørne. På dette tidspunkt skal lysdioden på selve hubben blinke grøn.

Trin 3: Tryk 3 gange på dørkontaktens knap inden for 2 sekunder.

Trin 4: Der vises en dialogboks i appen. Navngiv dørkontakten.

Se ”Housegard Note – Hurtigguide” for yderligere information.

STATUS

Dørkontakten blinker rødt	Dør/vindue åbnes eller lukkes.
Grønt ikon i appen	Normal status. (Dør/vindue lukket)
Rødt ikon i appen	(Dør/vindue åbnet)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Batteri:	DC3V(CR2450×1)
Standbystrøm:	≤5 μA
Strømforbr. Alarm:	≤30 mA
Radiofrekvens::	868 MHz
Trådløs afstand:	50 m ved frit sigte
Miljø:	0 °C til +55 °C, ≤95%(RH)
Størrelse:	Hoveddel: 68×34×20 mm Magnet: 62×12×19 mm
Frekvensbånd:	868-870 MHz
Maks. radiofrekvenseffekt:	11,54 dBm

FEJLFINDING

Nummer	Problem	Årsag	Løsning
1.	Ikonet i appen ændrer ikke farve, når dør/vindue åbnes eller lukkes.	Hubben kobles ikke på wi-fi-netværket.	Tjek din wi-fi, eller konfigurer netværket igen.
		Afstanden mellem dørkontakten og Hubben er for stor.	Juster monteringsstedet.
2.	Lysdioden blinker ikke, mens dør/vindue åbnes eller lukkes.	Afstanden mellem hoveddel og magnet er mere end 7 mm.	Juster monteringsstedet.
3.	Enheden og hubben har ikke længere kontakt med hinanden.	Lavt batteri.	Udskift batteri.
4.	Lysdioden lyser rødt hele tiden.	Produktet virker ikke.	Kontakt din forhandler.

GARANTI

DC324 leveres med en 5-årig garanti mod fabriktionsfejl. (Gyldigt fra købsdato.) Batteriet er ikke inkluderet i garantien. Garanti-ansvaret er begrænset, og svarer til værdien af en ny tilsvarende sensor. Defekte detektorer skal returneres til butikken med en beskrivelse af fejlen. Godkendte reklamationer erstattes med en ny detektor af samme type. Ved reklamation must kvittering med købsdato fremvises.